

System für saubere Luft AirCleaner ONE¹



pro hygiene systems 

¹Bedienungsanleitung gilt für alle Modelle der Produktlinie „AirCleaner ONE“

²Symbolbild

Inhalt

Warnung beim Auspacken	3
Sicherheitshinweise	3
Bestimmungsgemäße Verwendung	5
Technische Daten	5
Gerätebeschreibung	5
Inbetriebnahme	6
Wartung	7

Warnung beim Auspacken

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken des Gerätes, dass keine Transportschäden aufgetreten sind und dass Ihre Bestellung vollständig ist. Im Falle einer Beschädigung oder einer unvollständigen Lieferung kontaktieren Sie uns unter support@prohygiene-systems.com.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät installieren und in Betrieb nehmen. Wenn Sie die Sicherheitshinweise nicht befolgen, können Sie sich einem elektrischen Schlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen/Tod aussetzen. Der Versuch, diesen Luftreiniger zu warten oder reparieren, führt zum Erlöschen der Garantie und kann zu schweren Verletzungen des Benutzers und/oder zu erheblichen Schäden am Gerät führen.

Versuchen Sie im Falle einer Beschädigung nicht, das Gerät selbst zu reparieren - wenden Sie sich für solche Fällen immer an unsere Spezialisten.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise für den Fall auf, dass sie in Zukunft benötigt werden.

- Nehmen Sie den Stecker vom Netz, bevor Sie das Gerät öffnen.
- Ziehen Sie den Stecker stets durch Festhalten am Stecker selbst und leichtes Ziehen aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals an der Schnur, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Spannung von 220-240V.
- Überprüfen Sie den Netzstecker vor dem Einstecken.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Betreiben Sie den Luftreiniger nie, wenn er nicht vollständig zusammengebaut ist.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Luftein- und -auslässe des Geräts, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.
- Führen Sie das Netzkabel nicht unter Teppichen hindurch oder decken Sie es mit Teppichen ab.
- Platzieren Sie das Kabel nicht in der Nähe einer beheizten Oberfläche.
- Ziehen Sie das Netzkabel nicht gegen oder um scharfe Ecken und Kanten. Dies könnte zu Verletzungen des Benutzers oder zur Beschädigung des Kabels führen.
- Verwenden Sie das Netzkabel niemals zum Aufnehmen, Tragen, Ziehen, Ziehen oder Anheben des Luftreinigers.
- Verwenden Sie den EIN/AUS-Schalter, um das Gerät ein- und auszuschalten.

- Verwenden Sie den Stecker nicht, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Bevor Sie das Gerät austauschen, schalten Sie es aus und nehmen Sie den Stecker vom Netz.
- Versuchen Sie nicht, die Luftein- oder -auslässe mit scharfen Gegenständen zu reinigen.
- Stellen Sie kein Wasser in oder auf das Gerät.
- Sprühen Sie keine brennbaren Flüssigkeiten auf/in das Gerät.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einem feuchten Raum (z.B. Badezimmer). Gefahr von Stromschlag oder Stromübertragung.
- Verwenden Sie in der Nähe des Gerätes keine Haarsprays, Verdüner oder brennbare Gase, da Brand- und Explosionsgefahr besteht.
- Wenn im gleichen Raum und zur gleichen Zeit wie das Gerät Kerzen oder Gasöfen in Betrieb sind, öffnen Sie gelegentlich die Fenster.
- Decken Sie den Lufteinlass oder -auslass nicht ab. Dadurch kann der Motor des Ventilators zerstört werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungen, offenem Feuer oder direkter Sonneneinstrahlung. Die Kunststoffteile können sich verformen.
- Das Gerät dient nicht als Ventilatorersatz, da es die Lebensdauer des Filters erheblich verkürzt.
- Das Gerät darf nicht in einer Umgebung mit hohem Staub- oder Chlorgehalt eingesetzt werden.
- Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Bewahren Sie das Gerät ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn die Zuleitung beschädigt ist, stoppen Sie das Gerät und tauschen Sie es sofort aus.
- Bei einer Fehlfunktion des Gerätes schalten Sie es am Hauptschalter aus und trennen Sie es vom Netz.
- Um Störungen zu vermeiden, betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von Mikrowellen, Fernsehgeräten oder anderen elektrischen Geräten. Ein Abstand von mindestens zwei Metern wird empfohlen.
- Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die körperlich und geistig in der Lage sind, das Gerät gemäss dieser Bedienungsanleitung korrekt zu bedienen, oder die von einer verantwortlichen Person in die Bedienung des Gerätes eingewiesen wurden.
- Das Gerät darf nicht mit nassen Händen bedient werden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder andere elektrische oder mechanische Einstellungen am Gerät vorzunehmen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung, wie z.B. Plastikfolien, spielen.
- Achten Sie auf einen Mindestabstand von mindestens 20 cm zwischen dem Gerät und der nächsten Wand.
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen mit guter Luftzirkulation.
- Halten Sie ausreichenden Abstand zu Vorhängen, Gardinen oder anderen leicht beweglichen Gegenständen.

- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine unebene, schräge oder bewegliche Oberfläche, damit es nicht umkippen oder auf den Boden fallen kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Luftreiniger ist nur für die Luftreinigung von Innenräumen mit einer guten Luftzirkulation vorgesehen. Der Anwender muss die in dieser Anleitung angegebenen Betriebsparameter einhalten.


Das Gerät darf nur für den bestimmungsgemässen Gebrauch eingesetzt werden. Ein darüberhinausgehender Gebrauch ist nicht vorgesehen. Für hieraus resultierende Schäden oder Verletzungen jeglicher Art haftet der Benutzer/Betreiber.

Technische Daten ¹

Produktname: AirCleaner ONE
 Spannung: zwischen 220-240V - 50 Hz
 Leistungsaufnahme: zwischen 43 – 113W
 CADR (Clean Air Delivery Rate): bis zu 1400 m³/h
 Abmessungen: je nach Gerät
 Ultra silent

Gerätebeschreibung

Abbildung: Display-Anzeigen²



^{1,2} Kann modellbedingt abweichen

Inbetriebnahme

Anschliessen des Gerätes

Wenn Sie das Gerät anschliessen, wird die Betriebsbereitschaft optisch durch das Aufleuchten der Lichter signalisiert.

Beachten Sie: schliessen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an oder aus.

Einschalten

Mit dem Einschaltknopf schalten Sie das Gerät "ein" und "aus".

Standardmässig ist das Gerät auf Handbetrieb und die Lüfterstufe auf Stufe 1 eingestellt.

Geschwindigkeit

Drücken Sie die Geschwindigkeitstaste, um die Lüftergeschwindigkeit von 1 bis 3 zu regeln, wenn sich das Gerät im manuellen Modus befindet. Die aktuelle Lüfterstufe wird auf dem Display angezeigt.

Modus

1. Manueller Betrieb

Stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit manuell ein.

2. Automatik-Modus

Das Gerät stellt die Ventilatorgeschwindigkeit je nach Luftqualität automatisch ein.

3. Schlafmodus

Im Schlafmodus arbeitet das Gerät mit der niedrigsten Lüfterdrehzahl für minimale Geräuschbelastung. Abgesehen von der Schlafmodus-Anzeige werden alle anderen Anzeigen ausgeschaltet.

Sterilisieren

Drücken Sie die Taste, um das UV-GI-Sterilisationslicht ein- oder auszuschalten. Die Abschaltung ist aus Sicherheitsgründen nötig, u. a. um dem Service-Techniker die Begutachtung des Lüfters nötigenfalls zu ermöglichen.

Filterwechsel

Wenn das Symbol für die Filterwechselerinnerung blinkt, zeigt das Gerät an, dass der Filter ausgetauscht werden muss. Informieren Sie dazu die Wartungstechniker unter der Mailadresse support@prohygiene-systems.com.

Wartung

Wartungsintervall Filter: 24 Monate bzw. 3.000 Betriebsstunden

Wartungsintervall UVC-Lichtquelle: 48 Monate bzw. 8.000 Betriebsstunden